

イトーキ インターリンク 両面タイプ
(天板の色等違いますが、手順は同じです)

商品サイズ W 5604 D 1400 mm
備考 使用工具:4mm 6mm六角レンチ



1

まずエンド脚に中央梁を2個付けていきます。エンド脚中央上部のナット(ビス穴)にM8×15キャップスクリューを2～3山取り付けます。



2

エンド脚に取り付けたM8×15キャップスクリューに中央梁のダルマ穴を引っ掛けて下さい。ダルマ穴をエンド脚に引っ掛けたら、仮止めして下さい。(エンド脚と梁の上面を合わせて下さい)

3

次に中間脚に梁を付けていきます。中間脚の上部の4カ所のナット(ビス穴)にM8×15キャップスクリューを2～3山取り付けます。エンド脚と同じように中間脚と梁を仮止めして下さい。(梁と中間脚の上面を合わせて下さい。)

4

この手順を繰り返して、フレームをつくります。アジャスターで水平になるように調節し、最後にビスを本締めして下さい。

5

天板を載せていきます。片側に天板を載せ、エンド脚と天板はM6×15mmのナベビスで仮締めします。

6

中間脚はM6×45mmの平ビスにて仮締めします。



7

これで完成です。

8