



イトーキ インターリンク両面タイプ (色など違いますが、手順は同じです。)		商品サイズ	W 2000 D 1200 mm
		備考	使用工具:4mm、6mm六角レンチ
			
1	はじめにフレーム本体をつくります。	2	まずエンド脚に中央梁を2個付けていきます。エンド脚中央上部のナット(ビス穴)にM8×15キャップスクリーを2～3山取り付けます。
			
3	エンド脚に中央梁を付ける際、デスクトップパネル取付ステーも付けて下さい。画像のように上側のビスで共締めして、固定します。もう片方も同様に、共締めします。	4	エンド脚に取り付けたM8×15キャップスクリーに中央梁のダルマ穴を引っ掛けて下さい。ダルマ穴をエンド脚に引っ掛けたら、仮止めて下さい。(エンド脚と梁の上面を合わせて下さい)
			
5	梁は上下2箇所ずつビスで固定します。	6	同様に反対側のエンド脚にも、中央梁を付けて下さい。
			
7	次に中央ダクト梁にコード受けをセットします。梁の中に置くようにしてセットしてください。	8	次に天板を載せていきます。片側に天板を載せ、エンド脚と天板はM6×15mmのナベビスで仮締めします。

		商品サイズ	
		備考	
			
9	最後に配線カバーを付けます。エンド用配線カバー受けの上に置くようにして、付けて下さい。	10	これで完成です。
11		12	
13		14	
15		16	