

イトーキ インターリンク 両面タイプ  
(天板の色等違いますが、手順は同じです)

商品サイズ W 3004 D 1200 mm  
備考 使用工具:4mm 6mm六角レンチ



1

はじめにフレーム本体をつくります。



2

まずエンド脚に中央梁を2個付けていきます。エンド脚中央上部のナット(ビス穴)にM8×15キャップスクリューを2～3山取り付けます。



3

エンド脚に取り付けたM8×15キャップスクリューに中央梁のダルマ穴を引っ掛けて下さい。ダルマ穴をエンド脚に引っ掛けたら、仮止めして下さい。(エンド脚と梁の上面を合わせて下さい)



4

次に中間脚に梁を付けていきます。中間脚の上部の4カ所のナット(ビス穴)にM8×15キャップスクリューを2～3山取り付けます。エンド脚と同じように中間脚と梁を仮止めして下さい。(梁と中間脚の上面を合わせて下さい。)



5

この手順を繰り返して、フレームをつくります。アジャスターで水平になるように調節し、最後にビスを本締めして下さい。



6

次に中央ダクト梁にコード受けを差し込みます。



7

天板を載せていきます。片側に天板を載せ、エンド脚と天板はM6×15mmのナベビスで仮締めします。



8

中間脚はM6×45mmの平ビスにて仮締めします。



9

片側の面に天板を固定後、天板の穴に連結チップ(3か所)を入れ、また6の天板連結ビスを丸い穴に入れます。



10

天板を連結し目地が揃うように締め込みます。片側の天板もビスにて仮締め後に、全体を本締めします。



11

これで完成です。

12

13

配線カバーを付けていきます。天板と天板の隙間にのせるように置いて下さい。

14

これで完成です。

15

16