



ポータブル耐火・防水保管庫シリーズ 取扱説明書



このたびはセントリー製品をご購入頂きまして誠にありがとうございます。

ご注意

- ❗ ご購入時は鍵がかかっておりません。製品内に鍵が入っております。鍵は必ず本製品以外のところに大切に保管しておいてください。
- ❗ 本製品は、防水性能があり本体とフタの間に特殊なパッキンを使用しております。密閉性が高いため、ご購入直後や長期間使用していない時は開閉しにくくなっている場合があります。

【ご使用前に必ずお読みください。(全製品共通)】

はじめに

本製品は、耐火性能を重視した耐火保管庫であり、防盜用金庫とは性能が異なります。防盜用金庫のような耐破壊強度はありません。適切な道具を使って時間と労力を費やせば、どんな金庫・保管庫も開けることが可能です。日頃からの少しの注意で、盗難をかなり予防することができます。

★可能な限り保管庫を隠してください。直射日光や熱が当たる場所は避けてください。変色・変形の原因となります。

★火災時に消防関係者に話す以外、保管庫の設置(隠し)場所は他人に漏らさないでください。

安全にご使用いただくためのご注意

- 1) 保管庫の扉の開閉は静かに行い、指はさみに十分ご注意ください。また、勢いよく開閉すると他のものを傷つけたり、保管庫の故障の原因となります。
- 2) 保管庫は正しい向き(常にフタ部が上)の状態でご使用ください。
- 3) 保管庫の内容積に合わない大きさの物を入れると扉が閉まらなかつたり収納物を壊す恐れがあります。
- 4) 保管庫の設置場所が、保管庫及び収納時の重量に耐えられるかどうかを事前にご確認ください。
- 5) 保管庫全体及び扉を改造したり分解したりしないでください。保管庫の故障、性能の低下に繋がります。
- 6) お子様にはさわらせないでください。手や指をはさむ恐れがあります。
- 7) 保管庫の設置は、水平な場所に置いてください。
- 8) 時々、保管庫の開閉を行い内部の通気を行ってください。(湿気防止として)
- 9) 使用中以外は、フタを完全に閉めて、ロックし保管してください。

保管物について

- いかなる状況においても、保管庫のすべての保管物があらゆる種類の火災またはその他の損傷に耐えることを証明するものではありません。また保管庫の保管物に対しては一切の責任を負いません。
- 武器の保管はできません。この製品は火器、弾薬、爆薬、起爆装置あるいは武器の保管用に製造された製品ではありません。これら武器類を製品内に保管したために生じる損害・損傷に対して、セントリー・グループ社は一切の責任・責務を負いません。
- フロッピーディスク、カートリッジ・テープ、オーディオ・ビデオカセット、写真ネガ等の保管は火災時にデータを保護できません。
- 湿気に弱い物の保管について
切手類やその他湿度に弱い微妙な製品を保管する場合には、密封容器に入れて保管庫に保管してください。
- 真珠および一部の宝石類の保管について
真珠、及び一部の宝石は高熱のために変色したり、汚損する恐れがあります。宝石店に問合せ、お客様の宝石類の耐熱性をご確認ください。

故障に関する修理・保証について

- 1) 購入日から1年以内に、取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で構造的及び機械的欠陥にて故障したと認められる場合、無償にて修理、もしくは、修理が困難な場合は同型の製品と交換させていただきます。その際に、「保証書」または「購入日を証明できるもの(領収書、納品書、送状、請求書など)」をご提示いただく必要がございます。
- 2) 火災による製品の損傷(ライフタイムワランティー)
最初の購入者による使用期間内に本製品が火災により損傷を受けた場合、損傷した製品と同等の製品と交換いたします。その際に、最初の購入者の名前・住所と、損傷した製品の写真を含む火災の事実をご提示いただく必要がございます。
- 3) 保証期間内であっても次の場合には有償修理になります。
イ、使用上の誤り及び当社または当社指定以外の業者による修理や改造などによる故障及び損傷。
ロ、お買い上げ後の移動・落下による故障及び損傷。
ハ、保証書欄への押印または購入証明の提示がない場合。

! ご購入時は鍵がかかっておりません。製品内に鍵が入っております。
 鍵は必ず本製品以外のところに大切に保管しておいてください。

! 本製品は、防水性能があり本体とフタの間に特殊なパッキンを使用しております。
 密閉性が高いため、ご購入直後や長期間使用していない時は開閉しにくくなっている場合があります。

■ フタ・底面・正面パネル部分のくぼみ（凹み）について

フタ・底面・正面パネル部分にいくつかのくぼみ（凹み）のようにみられる箇所がございますが、商品の製造工程上、回避することができないものです。商品の性能や使用上には問題はありません。

■ フタと本体の隙間について

製品の構造上、フタと本体の間に隙間があり閉まっていないように見えますが、鍵を閉めてフタが開かなければ完全に閉まっている状態です。商品の耐火・防水性能には問題ありません。


■ 開閉時の注意点

保管庫のフタの開閉は静かに行い、指はさみに十分ご注意ください。
 また、勢いよく開閉すると他のものを傷つけたり、保管庫の故障の原因となります。

鍵穴の状態（施錠時と解錠時の違い）

いずれかの鍵が製品に付属しています。

<フラットキーの場合>




施錠状態



鍵穴がタテ

解錠状態



鍵穴がヨコ


<チューブラーキーの場合>



施錠状態




解錠状態



拡大図




鍵が閉まっている時は
 点線内の部分は『タテ』
 ※タテの切れ込みが長い




鍵が開いている時は
 点線内の部分は『ヨコ』
 ※ヨコの切れ込みが長い

フタの開閉方法




開け方

- 1 鍵を鍵穴に差し込み、軽く前方に押しながら右方向に90度回してください。



- 2 しっかり体重をかけながら片手でフタを押します。




- 3 フタを押しながら、もう一方の手でラッチボタンを押し上げると「カチッ」とラッチが外れます。フタを持ち上げてください。




閉め方

- 1 手でフタを押し込んでください。フタが持ち上がらないことを確認してください。
- 2 鍵を鍵穴に差し込み、軽く前方に押しながら左方向に90度回して抜き取ってください。
- 3 ラッチボタンが作動しないことを確認してください。




開け方


- 1 鍵を鍵穴に差し込み、軽く前方に押しながら右方向に90度回してください。



- 2 しっかり体重をかけながら片手でフタを押します。



- 3 フタを押しながら、もう一方の手でパネルの下側部分を手前に引くと「カチッ」とラッチが外れます。フタを持ち上げてください。



閉め方


- 1 手でフタを閉めてパネルの下側を前方へ押し込んで下さい。フタが持ち上がらないことを確認してください。
- 2 鍵を鍵穴に差し込み、軽く前方に押しながら左方向に90度回して抜き取ってください。
- 3 パネル部分が作動しないことを確認してください。

※一部、内圧により開きにくい場合があります。

※冠水した製品を引き上げたあとは、乾いたタオルなどで水分を十分にぬぐい取ってください。フタと本体の隙間にも細かい水滴が付いている場合があります。ご注意ください。

※ラッチが外れている状態では、当製品の防水効果は発揮されません。使用後は必ずフタを閉じ、施錠して下さい。

ご注意



フタの押す場所が違くと開きません。
保管庫の中央手前側を押してください。

